

Linecheck – Warum höre ich nichts?

<https://www.grzaudio.com/downloads/>

Sollte kein Pegel im Channel zu sehen sein, kann es z.B. folgende Probleme geben:

- Eventuell benötigt das Mikrofon Phantomspeisung. Kanal vorher muten!
- Das Mikrofon hat einen On/Off-Schalter.
- Du hast das Mikro nicht am Kabel angesteckt.
- Zu wenig Gain.
- Dein Routing stimmt nicht.
- Falsche Konfiguration Stagebox (falls in Verwendung).
- Dein Channel hat eine andere SOURCE zugewiesen.
- Dein Kabel ist defekt.
- Dein Mikrofon ist defekt.
- Der Eingang am Mischpult ist defekt.

Sollte ein Pegel zu sehen sein – das heißt, das Signal liegt am Mischpult an – aber du hörst auf der PA-Anlage nichts, kannst du die unten angeführten Punkte überprüfen. Achte unbedingt auf deine Meters, wo etwas ankommt und wo nicht.

- Dein Channel-Fader ist unten.
- Dein Masterfader ist unten oder Mastermute ist aktiv.
- Mutegruppe oder Mute im Kanal sind aktiv.
- Du hast ein Gate im Channel aktiv und das Klopfen ist zu leise, um das Gate zu öffnen.
- Der Fader der Hauptgruppen (Vocals oder Instrumente) ist nicht aufgezogen (Unity gain=0dB).
- Du hast deinen Channel nicht auf die Hauptgruppen geroutet.
- Die Hauptgruppen sind nicht auf den Main-LR-Bus geroutet.